チャンネルリストを操作する

チャンネルリストを新規作成する

放送局を検出してチャンネルリストを新規作成します。

1

テレビ視聴画面で ☰ ➔ チャンネル設定 ➔ チャンネルリスト編集

チャンネルリスト編集画面が表示されます。

2

新規作成

チャンネルリスト作成画面が表示されます。

・以降の操作については「チャンネルを設定する（はじめてお使いになるとき）」の手順 3 以降を参照してください。

チャンネルリストを切り替える

チャンネルリストを複数保存していると、使用するチャンネルリストを切り替えることができます。

1

テレビ視聴画面で ☰ ➔ チャンネル設定 ➔ チャンネルリスト切替

チャンネルリスト切替画面が表示されます。

2

使用するチャンネルリストをタップ

チャンネルリストが切り替わります。

チャンネルリストを編集する

リモコン番号の割り当てを変更する

テレビ視聴画面で ☰ ➔ チャンネル設定 ➔ チャンネルリスト編集 ➔ 任意のチャンネルリストをタップ ➔ 任意のチャンネルをタップ ➔ 放送局名をタップ ➔ 保存

チャンネルを削除する

テレビ視聴画面で ☰ ➔ チャンネル設定 ➔ チャンネルリスト編集 ➔ 任意のチャンネルリストをタップ ➔ ☰ ➔ 選択して削除 ➔ 削除するチャンネルをタップ ➔ 🗑 ➔ OK ➔ 保存

チャンネルを追加する

チャンネルサーチで新しい放送局が見つかった場合に、チャンネルリストに登録できます。

視聴コントローラー表示画面で ‹ ／ › をロングタッチ ➔ 未登録の放送局が見つかったら ☰ ➔ チャンネル設定 ➔ チャンネル個別登録 ➔ チャンネルを選択

チャンネルリストを削除する

テレビ視聴画面で ☰ ➔ チャンネル設定 ➔ チャンネルリスト編集 ➔ 任意のチャンネルリストをロングタッチ ➔ 🗑 ➔ OK

再スキャンする

テレビ視聴画面で ☰ ➔ チャンネル設定 ➔ チャンネルリスト編集 ➔ 任意のチャンネルリストをロングタッチ ➔ ⋮ ➔ 再スキャン

チャンネルリスト名を変更する

テレビ視聴画面で ☰ ➔ チャンネル設定 ➔ チャンネルリスト編集 ➔ 任意のチャンネルリストをロングタッチ ➔ ⋮ ➔ チャンネルリスト名変更 ➔ チャンネルリスト名を入力 ➔ OK